


## Montagehinweis

- Die Presse muss senkrecht an einem festem Mauerwerk bzw. Untergrund mit allen vier mitgelieferten Dübeln und Senkkopfschrauben befestigt werden.

## Die Funktion

In 5 Sekunden um 80% weniger Volumen - siehe Abbildungen

- Die leere PET-Flasche in die Vorrichtung stellen.
- Den Flaschenverschluss leicht öffnen, sodass die Luft in der Flasche beim Pressvorgang entweichen kann.
- Drücken Sie den Handhebel nach unten.
- Im zerdrückten Zustand den Flaschenverschluss wieder aufsetzen und schließen.
- Bewegen Sie nun den Handhebel nach oben in die Ausgangsposition und entnehmen Sie die um 80% volumenreduzierte PET-Flasche



## Garantiehinweise

- Bei ordnungsgemäßer Verwendung haben Sie 3 Jahre Garantie.
- Entfernen Sie daher niemals das silberne Klebeetikett - Garantieverfall!
- Diese Handhebelpresse ist ausschließlich für PET-Flaschen geeignet.

## Hinweise und Unfallvermeidung - Achtung!

- Benutzung des Gerätes auf eigene Gefahr.
- Montieren Sie die Presse unerreichbar für Kinder.
- Immer auf festem Wanduntergrund montieren.
- Niemals zwischen die beiden Druckplatten greifen.
- Nur den Handhebel zum Pressen benutzen.
- Aus Sicherheitsgründen sind die Pressplatten in der Mittelstellung ca. 2 cm voneinander entfernt.
- Niemals volle oder verschlossene PET-Getränkflaschen pressen.
- Niemals seitlich in das Betätigungsgestänge greifen.

